BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

CÀI ĐẶT VÀ CẦU HÌNH DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL)

Việc quản lý và gán địa chỉ IP cho các máy khách sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của bạn. DHCP tự động gán địa chỉ IP và sẽ đảm nhận việc quản lý các địa chỉ IP này. DHCP sử dụng một tiến trình tạo địa chỉ cho mượn để gán địa chỉ IP cho các máy tính khách chỉ trong một khoảng thời gian xác định. Do DHCP là một tiến trình cung cấp địa chỉ IP động nên các máy khách sẽ cập nhật và làm mới các địa chỉ xin cấp phát của chúng tại các khoảng thời gian đều đặn. TCP/IP có thể được cấu hình tự động hoặc thủ công.

1. Cài đặt

Quá trình cái đặt DHCP:

Đầu tiên ta vào Start-> setting->control panel




Cửa số control panel xuất hiện, Double Click vào add or remove


programs




Tại cửa số **All or remove programs** ta chọn tab **add/Remove windows components**




Cửa sổ **windows components wizard** xuất hiện . Ta đánh dấu vào ô **networking services** và chọn **details**



Tại cửa sổ **networking services** ta đánh dấu chọn vào hai ô **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)** và chọn OK thiết lập tuỳ chọn .



Sau chọn OK và chọn Next tại của sổ **windows components wizard** tiếp theo thì quá trình cài đặt DHCP bắt đầu .




Nhấn chọn **finish ở cửa sổ " Completing the windows Components wizard** "để hoàn thành qúa trình cài đặt .




2. Cấu hình


Từ menu Start/ Programs/ Administrative Tools Chon DHCP




Trong cửa sổ DHCP, chọn Action/ New scope (Phạm vi địa chỉ)



Chọn New scope









Hộp thoại Scope Name xuất hiện, nhập tên và chú thích cho Scope. Sau đó chọn Next




Hộp thoại IP Address Range xuất hiện. Nhập địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc cho dãy địa chỉ cấp phát động, đồng thời nhập địa chỉ subnet mask, rồi Chon Next để sang bước tiếp theo







Hộp thoại Add Exculusions dùng để xác định dãy địa chỉ cần loại bỏ ra khỏi danh sách địa chỉ cấp phát ở bước trên.




Trong hộp thoại Lease Duration, cho biết thời gian mà các máy client có thể sử dụng các IP này. Mặc định là 8 ngày. Chọn Next để tiếp tục





Hộp thoại Confirgure DHCP Options xuất hiện. Ta có thể chọn Yes nếu ta muốn cấu hình DHCP




Tiếp theo gõ địa chỉ Default Getway











Kích chọn Finish để hoàn tất việc cấu hình. Sau đó vào Menu Action, chọn Authorize, và tiếp chon Refresh (xem thêm hình vẽ sau)

